

お客様用

リサ複合盤システム 住宅情報盤用ドアホン

HCDJ001-U-F

製品を正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ず お読みください。お読みになった後は、いつでも製品の不明点を解決でき るように大切に保管してください。

■安全上のご注意

安全にお使いいただくために、下記の 1 注意 を必ずお守りください。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が 注意 傷害を負うか機器の機能に悪影響を及ぼす可能性 が想定されます。



機器を分解・改造しないでください。感電・故障・発火の原因と なります。



ドアホンは防滴仕様になっていますが、水を直接かけないで ください。



汚れは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布にひたし、よく 絞ってから拭いてください。ベンジン、シンナーなどの薬品は 使用しないでください。



携帯電話、無線機などを近くで使用すると、誤動作の原因とな ることがあります。

ドアホンは、お住まいに設置された住宅情報盤と組み合わせて使用します。 お住まいの玄関の外側から、チャイム音によって呼び出し、通話するイン ターホンとしての用途の他に、火災、ガスもれ、防犯(戸締まり)の異常な どを、内蔵のスピーカーでお住まいの外へ警報するセキュリティー機能 が備わっています。

セキュリティー機能は、設置されるシステムにより使用できないものも あります。設置されている機器をご確認ください。

■各部の名称とはたらき ■

●スピーカー・・・・・・室内との通話および警報の種類により、警報音

および音声警報が鳴ります。

②マイク・・・・・・・・・・室内との通話に使用します。


3 通電表示灯・・・・・・・通電中は緑色に点灯しています。 呼出ボタン・・・・・・室内を呼出す時に押します。

戸外表示器

試験スイッチカバー・・点検時に使用します。

⑥警報表示灯・・・・・・警報時に赤色で点滅します。

※お住まいの住宅情報盤で鳴る呼出音(ピン ポーンのチャイム音)は、その回数により、 建物入口の集合玄関機からのものか、ドア ホンからのものかが判別できるようにセ ットされていますので、あらかじめ確認し ておいてください。



■機器定格 -

電源電圧: DC12V 通電表示電流: 1mA 通話方式: (受話器付き親機) 同時通話 (ハンズフリー親機) 自動交互通話 ドアホンからの警報、音声警報メッセージは、住居内の異常を知らせる ものです。

警報表示灯が点滅した場合や警報が鳴った場合は落ちついて行動し、 警報の原因を確かめて適切な対応をしてください。

■警報時のドアホンの動作 ■■■

■警報内容

警報時は警報表示灯(赤)が点滅します。

●警報音/◇音声警報メッセージ

■火災警報(火災確定時)

- ●ファンフォンファンフォンファンフォン
- ◇火事です。火事です。火災が発生しました。安全を確認のうえ、 避難してください。
- ●ビュービュービュー

■ガスもれ

●ピッピッピッピッピッ ◇ガスもれです。

■非常通報

●ピーポーピーポーピーポー ◇緊急事態発生。

■防犯警報

●ピーポーピーポーピーポー ◇防犯装置が作動しました。

■トイレコール

●ポッポッポッ ◇トイレに来てください。

■バスコール

●ポーポーポー ◇お風呂に来てください。

●ポロポロポロ

■その他警報

(換気警報、水もれ警報、火災感知器線断線、ガス漏れ検知器故障)

設備されたシステムにより、鳴動しないもの、鳴動・表示しない ものがあります。

■故障かな?と思った時は…(アフターサービス)

正常な呼出しや通話ができない、不自然に表示灯が点灯・点滅するなど、 故障と思われる場合は機器保証書をご確認のうえ、取付け工事をした 施工店、もしくは下記のお問い合わせ先にお申し付けください。

- ●能美防災株式会社·CSサービスセンター TEL:0120-102-408
- ●技術的なお問い合わせ

能美防災株式会社·技術部·管理1課

TEL: (03) 3265-0232

●能美防災株式会社最寄りのお問い合わせ先

このドアホンには、基準に適合したことを示す適合マーク(SDマーク)が 貼付されています。このドアホンに接続できるGP型3級受信機は次の通 りです。

種別	型式番号	型名
GP型3級受信機	受第15~1号	HAPGJ301-U/-R
(遠隔試験機能付)	受第16~7号	HAPGJ304-U/305-U

	41 (=)		NEET 1 22 TEL		- aass	0) 00	04.4040
本支			比田区九段南4-7-3 TEL.				
支	社 /北海	毎道(011)746-6911	東 北(022)221-2695	新潟	(025) 243-8121	丸の)内(03)3213-1781
	茨	城(029)225-2600	北関東(048)642-0147	千 葉	(043) 266-0303	西陽	東(0426)27-4930
	横	浜(045)682-4700	長 野(026)227-5521		(054) 247-3211		屋(052)915-2411
	金	沢(076)252-6211	大 阪(06)6330-8661	京都	(075) 231-0128	神	戸(078)334-3581
	広	島(082)263-7334	岡 山(086)244-4222	九州	(092) 712-1560	熊	本(096)360-1051
営業	所 /旭	JII(0166) 23-7823	帯 広(0155)25-4900		(017) 729-0532	盛	
	秋	田(018)862-5086	郡 山(024)933-5580	福島	(024) 528-4195	上	越(0255)26-1886
	羽	田(03)3747-6800	渋 谷(03)3461-1051	杉並	(03) 3306-0451	城	東(03)3645-8300
	城	北(03)5292-2137	五反田(03)3779-9737	土 浦	(029) 822-3851	宇都	『宮(028)637-4317
	群	馬(027)328-1567	埼玉西(049)247-4640	メヌマ	(048) 588-2893	Ш	崎(044)233-5773
	沼	津(055)923-9669	浜 松(053)473-3422	岐阜	(058) 276-7761	Ξ	重(059)226-9860
	富	山(076)425-1496	福 井(0776)21-0056		(087) 862-6012	徳	島(088)625-4325
	松	山(089)974-2823	北九州(093)551-2588		(095) 845-0135	大	分(097)543-2778
	宮	崎(0985)28-8792	鹿児島(099)253-8196	沖 縄	(098) 862-4297		
I	場/三	鷹(0422)44-5141	メヌマ(048)588-1531				



工事店様用

■安全上のご注意

安全にお取り付け使いいただくために、下記の <u>企警告 企注意</u>を 必ずお守りください。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が 重傷や傷害を負うか機器の機能に重大な影響を及 ぼす可能性が想定されます。



取り付けの際に、既設のチヤイム線などを利用する場合、交流 100Vが通電されている場合がありますので、必ず電気工事店 などの専門の知識を持った人に依頼してください。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が 注意 傷害を負うか機器の機能に悪影響を及ぼす可能 性が想定されます。




電源を入れた状態で配線・取付け・結線をしないでください。 配線の被覆をむく時に、銅線にキズをつけないでください。 銅線が折れて差し込み端子から取れなくなることがあります。

■取り付け方法 ■

ドアホン(HCDJ001-U-F型)の取り付けは、壁面・埋込式です。取り付け る前に、本体からベースをはずしてください。



- ●戸外表示器試験スイッチカバ ーをマイナスドライバーなど で開けて、ボタンの下にあるネ ジをドライバーでゆるめます。
- 2本体を上部にスライドさせて ベースをはずします。
- ③ベースを付属のネジで埋込ボックスに取り付けます。




4 弱電流線を本体の各ターミナル端子に差し込み、接続します。



◆弱電流線の被覆のむ き長さは、9~10mm としてください。





▶弱電流線をターミナル端子から抜く場合は、 マイナスドライバーで「解除ボタン」を押しな がら線を引き抜きます。


■梱包箱内の付属部品など

梱包箱の中には次の付属部品が入っています。梱包箱を開けた際には、 まず付属部品が揃っているか確認してください。

◆工事/取扱説明書(本書)・・・・・・1	◆機器保証書············
♦ Mネジ・・・・・・・4	◆防塵カバー・・・・・・・・・・・・・

■接続方法■

ドアホンと住宅情報盤の接続は、下図のように各端子に行ってください。




5 各線の接続後、本体をベースにかぶせ、上部のロック(2ケ所のツメ)が かみ合ったことを確認してから、戸外表示器試験スイッチカバーを開けて、 下にあるネジを締めて止めます。



⑥戸外表示器試験スイッチカバーを 閉じます。

■警報機能の確認方法

- ●戸外表示器試験スイッチカバーをマイナスドライバーなどを用いて開 けます。
- 2戸外表示器試験スイッチを押します。



- ③ドアホンの警報表示灯が赤く点滅し、住宅情報盤では警報を出さず、 ドアホンで火災警報(ファンフォンファンフォンファンフォン "火事で す。火事です。火災が発生しました。安全を確認のうえ、避難してくだ さい。"ビュービュービューの警報)が一度鳴ります。 ※警報中に再度スイッチを押すと警報は止まります。
- 4ドアホンの警報がなくなり、平常状態(緑色の通電表示灯のみ点灯)に なります。